

# ЛАМИНАТОР FUJIPLA LPD 3215



## Меры безопасности

- ничего не кладите на горячие части ламинатора и не дотрагивайтесь до них;
- не держите воду и другие жидкости рядом с ламинатором;
- не допускайте детей к ламинатору;
- выключайте ламинатор из сети, когда вы им не пользуетесь.  
Перед чисткой выключите ламинатор из сети и дождитесь, когда он остынет;
- не включайте ламинатор, если у него поврежден корпус или шнур питания;
- во избежание несчастных случаев, не допускайте попадания волос, одежды, украшений в ламинатор.

## Введение

Модель Fujipla LPD 3215 обеспечивает высокое качество ламинирования. Перед тем как пользоваться аппаратом первый раз, предлагаем Вам сначала ознакомиться с его работой, ламинируя чистую бумагу, чтобы не испортить оригинал.

## Примечания

- старайтесь не дотрагиваться до внутренней поверхности пленки;
- в процессе ламинирования пленка припаивается к бумаге, поэтому не пытайтесь ее отклеить;
- не рекомендуется ламинировать предметы коллекции и другие ценные документы.
- во избежание повреждения валов, не пытайтесь ламинировать монеты и другие металлические предметы.
- **НЕ ОБРЕЗАЙТЕ ПЛЕНКУ ДО ЛАМИНИРОВАНИЯ** даже если она сильно превосходит оригинал по формату. В противном случае высока вероятность наматывания пленки на валы ламинатора.

## Работа с аппаратом

1. Включите аппарат в сеть.
2. Выберите нужную температуру с помощью регулятора.  
(Используйте таблицу в конце инструкции).
3. Нажмите выключатель «ON/OFF», положение «ON». Загорится красный индикатор «POWER». Зеленый индикатор «READY» будет мигать.

4. Когда ламинатор нагреется до выбранной температуры, зеленый индикатор «READY» загорится постоянно. Выберите температуру по таблице в конце инструкции «Зависимость температуры ламинации от толщины пленки».
5. Поместите документ в пленку выбранной толщины и вставьте в ламинатор запаянным краем. Валы ламинатора захватят пленку автоматически.
6. Выньте запаянный документ из ламинатора. (Ни в коем случае не тяните за край документа, пока тот находится в ламинаторе).
7. Если пленка не стала прозрачной, увеличьте температуру и повторите процесс ламинирования.
8. Не забудьте корректировать температуру ламинатора при использовании пленки разной толщины.
9. Выключите ламинатор из сети, когда закончите работу. Выключатель «ON/OFF», положение «OFF».

## Возможные проблемы при ламинировании

- белые или непрозрачные пятна: недостаточно высокий температурный режим. Увеличьте температуру и повторите операцию.
- пленка не спаяна по краям: недостаточно высокий температурный режим. Увеличьте температуру и повторите операцию.
- пленка не спаяна по краям: слишком толстый документ. Попробуйте выбрать более толстую пленку.
- волны, блики или морщины: слишком высокий температурный режим. Уменьшите температуру и дайте аппарату остыть в течение 10-ти минут.
- если пленка застряла в ламинаторе, выключите аппарат и отключите от сети. Обратитесь в ближайший сервисный центр.

## Профилактика

Ламинатор можно протирать специальным спиртовым раствором, используя мягкую салфетку.

Не используйте чистящий порошок и другие абразивные чистящие средства.

Не открывайте и не пытайтесь ремонтировать ламинатор самостоятельно. Обращайтесь в сервисный центр.

## Режим работы

Ламинатор имеет следующие режимы работы:

40 минут непрерывной работы — перерыв 20 минут.

## Технические характеристики

Пластиковый корпус;	
Горячие валы (внешний обогрев): ламинирование фотографий;	
Индикаторы готовности;	
Толщина ламинируемого документа	не более 0,6 мм;
Регулировка температуры	холодное ламинирование 100–135 °С;



Скорость ламинирования	300 мм/мин;
Ламинирование	пленки до 250 микрон;
Формат ламинирования	до 335 мм;
Разогрев	7–15 минут;
Электрические параметры	230 В, 50 Гц, 640 Вт.

## Зависимость температуры ламинирования от толщины пленки

Толщина плёнки (мкм)	Плотность ламинируемого документа (г/м <sup>2</sup> )	Диапазон температуры
75–80	80	1–2
	200	2–3
	фотографии	3–4
100–125	80	2–3
	200	3–4
	фотографии	4–5
150	80	5–6
	200	6–7
175–250	80	7

**primaoffice** ОФИСНОЕ, БАНКОВСКОЕ, КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Уничтожители документов    Детекторы валют  
 Переплетные машины    Расходные материалы  
 Резаки для бумаги    Счетчики банкнот и монет  
 Ламинаторы    Напольные защитные коврики

 **768-41-32**    [info@prima-office.ru](mailto:info@prima-office.ru)  
 [www.prima-office.ru](http://www.prima-office.ru)

Документ предоставлен для ознакомления.  
 Любое иное использование незаконно.  
 Все права принадлежат легальным правообладателям.