

ИНСТРУКЦИЯ

УНИЧТОЖИТЕЛЬ БУМАГ

2x2 HS

0.8x1 TS



GLADWORK

primaoffice ОФИСНОЕ, БАНКОВСКОЕ,
КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Уничтожители документов Детекторы валют
Переплетные машины Расходные материалы
Резаки для бумаги Счетчики банкнот и монет
Ламинаторы Напольные защитные коврики

☎ **768-41-32** info@prima-office.ru
www.prima-office.ru

Документ предоставлен для ознакомления.
Любое иное использование незаконно.
Все права принадлежат легальным правообладателям.

Производитель - Hanwood Electronics Limited
Floor 6th, Block B, Oastar Building, Futian District,
Shenzhen, China 518100



АЯ46

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Вставьте 4 колеса в специальные отверстия на корпусе.
2. Установите режущий блок корпус.
3. Подключите уничтожитель к электрической сети. Переведите переключатель в положение «I», загорится зеленый индикатор, машина готова к работе.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Поверхность шредера протирайте только сухой чистой тканью или слегка смоченной в мыльном растворе, чтобы оттереть пятна. В уничтожитель не следует добавлять смазочные материалы.

Предупреждение

Не используйте бензин, органические и моющие средства для очистки машины.

Не допускайте попадания воды на шредер.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

1. Норма уничтожения 4-5/ 2-3 листа.
2. Максимальное количество для уничтожения 5 листов (3 листа для 0.8x1 HS)
3. Для продления срока службы машины и для предотвращения ее засорения, уничтожайте меньше, чем максимально указанное количество листов.
4. Не уничтожайте металлические скобы, скрепки, влажную бумагу, ткань, пластик и т.п.
5. Если слот для уничтожения засорился, автоматически включиться авторевверс, выньте остатки бумаги и очистите слот.
6. Во время очищайте мусорную корзину для предотвращения засорения шредера.
7. Не вскрывайте самостоятельно режущий блок, будьте осторожны с режущими лезвиями!
8. Если произошло небольшое засорение слота для уничтожения, переведите переключатель в положение «0» на некоторое время, затем, снова верните его в положение «I». Если шредер не очистился, повторите действия заново.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Признаки	Действия
Шредер не работает (не режет)	Шредер не подключен к сети. Толщина документа слишком мала. Уничтожитель непрерывно работал больше 20 минут.	Подключите уничтожитель к сети. Выньте листы из слота для уничтожения, и вставьте их снова. Подождите некоторое время и продолжите уничтожение
После уничтожения бумаги, шредер не останавливается	Электрический индикатор закрыт кусочком бумаги.	Очистите электронный индикатор от остатков бумаги.
Громкий звук	Шредер стоит не на плоской поверхности.	Переставьте шредер на плоскую поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	2x2 HS	0.8x1 TS
Ширина захвата (мм)	220	
Размер фрагмента (мм)	2 x 2	0.8 x 1
Листов за раз (A4 75 г/м ²)	4-5	3-4
Уровень секретности	4	6+
Скорость уничтожения (м/мин)	3,2	
Ёмкость корзины (л)	20	
Уровень шума (Дб)	<58	
Мощность (Вт)	280/ 1,3 А	
Время непрерывной работы	не больше 15 мин.	
Размеры (мм)	350x220x590	
Вес (кг)	13.5	

Количество уничтожаемой бумаги может изменяться в зависимости от напряжения в Вашей электрической сети.