

Art  
GLADWORK

GLADWORK

УНИЧТОЖИТЕЛЬ БУМАГ

# ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации  
обязательно изучите инструкцию



VS-507C



АЯ46

**primaoffice** ОФИСНОЕ, БАНКОВСКОЕ,  
КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Уничтожители документов    Детекторы валют  
Переплетные машины    Расходные материалы  
Резаки для бумаги    Счетчики банкнот и монет  
Ламинаторы    Напольные защитные коврики

☎ **768-41-32**    [info@prima-office.ru](mailto:info@prima-office.ru)  
[www.prima-office.ru](http://www.prima-office.ru)

Документ предоставлен для ознакомления.  
Любое иное использование незаконно.  
Все права принадлежат легальным правообладателям.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

---

1. Пожалуйста, перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.
3. Следуйте инструкции и предупреждениям, указанным на устройстве.
4. Перед очисткой машины отключите её от сети. Корпус аппарата можно очищать мягкой тканью, при необходимости ткань можно смачивать мыльным раствором (не используйте едкие и химически активные моющие средства и растворители).
5. Не размещайте машину слишком далеко от розеток.
6. Не размещайте машину рядом с источниками тепла.
7. Не размещайте машину во влажных помещениях.
8. Не допускайте попадания жидкости внутрь уничтожителя.
9. Если произошла одна из нижеперечисленных ситуаций, пожалуйста отключите машину из сети и отнесите её в сервисный центр:
  - А. Шнур питания или вилка повреждены.
  - В. В шредер попала жидкость и он перестал работать.
  - С. Вы выполняли все пункты инструкции, но шредер не работает.
10. Не перегораживайте шнуром питания проходы.
11. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению аппарата.
12. Не открывайте корпус аппарата для самостоятельного ремонта. Это может привести к поражению электрическим током.
13. Пожалуйста, не допускайте к аппарату детей и домашних животных.
14. Ремонт шредера должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре.

## УСТАРЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

---

Если оборудование не работает должным образом, пожалуйста, проверьте следующие пункты:

1. Ваш шредер подключен к электросети?
2. Выключатель питания находится в положении ON?
3. В шредере застряла бумага??
4. Двигатель перегрелся?
5. Режущий блок правильно установлен на корзину? (датчик корзины не включит шредер, если режущий блок не установлен на корзину правильно). Для вашей безопасности, шредер не будет работать при снятом режущем блоке.)
6. Бумага слишком мягкая, режим автоматического включения не срабатывает.

**Если ни одна из вышеупомянутых неполадок не встречается, обратитесь в сервисный центр.**

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ОПУСТОШЕНИЕ КОРЗИНЫ

Пожалуйста, регулярно опустошайте корзину как только она наполнится. Для контроля наполнения корзина выполнена из полупрозрачного пластика.



- 1** Извлеките режущий блок
- 2** Опустошите корзину.
- 3** Вставьте режущий блок обратно.

#### **Внимание:**

- Не прикасайтесь к ножам режущего блока руками. Это может привести к травмам.
- Немедленно отключите shredder, если в режущий блок попал рукав рубашки, галстук или волосы.
- Если режущий блок поставлен на корзину не до упора, shredder не включится.
- Не допускайте переполнения корзины, иначе часть бумажных обрезков будут попадать в режущий блок снизу, что неблагоприятно сказывается на работе shreddera.
- При установке режущего блока на корзину не применяйте силу.

## ОПИСАНИЕ

Уничтожитель бумаг **GLADWORK VS-507C** предназначен персонального использования.



#### **Внимание!**

Обязательно отключите вилку из розетки при перемещении shreddera с места на место или при его чистке.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                             | VS507C         |
|------------------------------------|----------------|
| Тип резки                          | перекрёстная   |
| Размер фрагмента (мм)              | 4x35           |
| Число листов (70г/м <sup>2</sup> ) | 5              |
| Ширина захвата (мм)                | 225            |
| Напряжение питания/частота         | 220-240В ~50Гц |
| Мощность (А)                       | 0.8            |
| Уровень шума                       | 68             |
| Размеры (мм)                       | 323x155x365    |
| Вес (кг)                           | 3,06           |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

1. Избегайте попадания в приёмный слот уничтожителя, пальцев рук, украшений или любых других висячих предметов одежды. Это может привести к травмам.
2. Пожалуйста, не уничтожайте в shreddере ламинированную бумагу, полиэтиленовые пакеты, ткани, и т.д. Это может привести к поломкам режущего механизма уничтожителя.
3. Пожалуйста, не уничтожайте влажную бумагу. Влажная бумага будет наматываться на режущий механизм, что приведёт к ухудшению технических характеристик.
4. Чтобы продлить срок службы shreddера, пожалуйста, не уничтожайте одновременно более 5 листов (A4 70 г/м<sup>2</sup>).
5. Пожалуйста, не уничтожайте непрерывно более 70 листов бумаги. Длительная непрерывная работа shreddера может привести к перегреву двигателя. Если это произошло, пожалуйста, отключите машину на 30 минут и запустите её снова это после того, как двигатель охладится.
6. Пожалуйста, не используйте режим "REV" без необходимости. Фрагменты бумаги скопившиеся в режущем механизме могут негативно повлиять на его работу.
7. Пожалуйста, обязательно отключите вилку из розетки при перемещении shreddера с места на место или при его чистке.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ■ РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УНИЧТОЖЕНИЯ:



Для продления срока службы и бесперебойного функционирования не уничтожайте более 5 листов бумаги одновременно.

### ■ РЕЖИМ РЕВЕРСА:



### ⚠ Внимание!

Не допускайте непрерывной работы shreddера более 3 минут.

Shredder оборудован системой защиты от перегрева. При непрерывной работе более 10 минут, при разогреве двигателя, срабатывает термодатчик. Shredder автоматически выключается. Работу на нём можно продолжить примерно через 10 минут, когда двигатель остынет.