

primaoffice ОФИСНОЕ, БАНКОВСКОЕ, КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Уничтожители документов Детекторы валют
 Переплетные машины Расходные материалы
 Резаки для бумаги Счетчики банкнот и монет
 Ламинаторы Напольные защитные коврики

☎ **768-41-32** info@prima-office.ru
www.prima-office.ru

Документ предоставлен для ознакомления.
 Любое иное использование незаконно.
 Все права принадлежат легальным правообладателям.



RUS Уничтожитель бумаг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Все модели Kobra +2 и Kobra +3 оснащены следующими автоматическими функциями.

- ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕНСОРЫ (С) благодаря им уничтожитель запускается автоматически, как только листы бумаги вставлены в слот для уничтожения.


- ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН (D) с автоматическим плавным закрытием.
Когда экран находится в открытом положении, все электрические функции заблокированы. Просто закройте защитный экран снова, и shredder начнет цикл уничтожения и восстановит все автоматические функции.

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОСТАНОВКА, когда корзина для уничтоженного мусора (2) выдвинута и/или открыт прозрачный защитный экран (D), уничтожитель автоматически останавливает работу.

- MOBLE PROTECTION SYSTEM система двойных электронных сенсоров автоматически останавливает работу уничтожителя при открытом верхнем экране (D).

- ФУНКЦИЯ ЗАЩИТЫ МОТОРА останавливает работу уничтожителя, предохраняя мотор от перегрева. (Если включается данная функция, остановите процесс уничтожения бумаги, чтобы машина остыла по крайней мере в течение 10-15 минут. Машина начнет работать снова автоматически).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если сработала функция защиты мотора, машина не может использоваться, даже если горит индикатор (B).

- СИСТЕМА ENERGY SMART позволяет понизить потребление электроэнергии машиной практически до нуля, когда shredder находится в режиме ожидания, уничтожитель переходит в этот режим приблизительно через 12 секунд после окончания последнего цикла уничтожения.



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Шредеры Kobra +2 и Kobra +3 не требуют особого ухода или обслуживания.

Рекомендуется для поддержания высокого качества резки периодически смазывать ножи специальным маслом, которое подставляется вместе со shredder. Нанесите зигзагами масло на лист бумаги и пропустите его через режущий блок уничтожителя.

НИКОГДА не используйте синтетическое масло, аэрозоли или смазочные материалы основанные на бензоле для смазки машины или поверхностей, находящихся рядом со shredderом. ЭТО ПОЖАРООПАСНО!

В случае некорректной работы автоматического подающего устройства (F) в течение долго времени, оно требует замены, для этого проведите следующие действия:


Установите кнопку (A) в положение (0);

Поднимите прозрачный защитный экран (D);

Отсоедините и выньте фиксатор (G) и отодвиньте подающее устройство (F) направо, чтобы вынуть его из паза слева, затем потяните вверх и вытащите подающий механизм (F).

Теперь Вы можете заменить его на новый.

Повторите действия, описанные выше в обратном порядке. Убедитесь в том, что фиксатор (G) установлен правильно.



ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если при использовании уничтожителя возникли неисправности, посмотрите, возможно, описание в таблице поможет вам устранить их.

Если у Вас не получается устранить неполадки самостоятельно, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

Пожалуйста, не пытайтесь открыть режущий блок уничтожителя самостоятельно! Его ремонт следует производить только в специализированном центре.

Самостоятельное открытие режущего блока может усугубить неисправности, к тому же вы потеряете сервисную гарантию.


ВНИМАНИЕ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТОВ:

- Проверьте, чтобы напряжение и частота Вашей электрической сети соответствовали значениям, указанным на наклейке на аппарате;
 - Аппарат должен эксплуатироваться только с установленной корзиной для отходов (2);
 - Не используйте уничтожитель без корзины для отходов.
- ОТСОЕДИНЯЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- Перед тем как опустошить корзину для отходов;
- Перед снятием режущего модуля со стенда;
- Перед каждой переустановкой или сервисной операцией;
- Перед разборкой для ремонта.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЯРЛЫК НА ВЕРХНЕЙ КРЫШКЕ РЕЖУЩЕГО МОДУЛЯ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОПАДАНИЯ В ЩЕЛЬ ДЛЯ РЕЗКИ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ, ГАЛСТУКОВ, ПАЛЬЦЕВ РУК И Т.Д. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДЕТЬМИ.



ОГНЕОПАСНО.

Все модели шредеров Kobra +2 и Kobra +3 предназначены для уничтожения стандартных листов бумаги и компьютерных распечаток, а так же оснащены специальными отдельными лезвиями для уничтожения компакт-дисков DVD и пластиковых карт.

Только модели Kobra +3 оснащены специальной запатентованной технологией “Though and Shred” - это автоматическая система для уничтожения скомканной бумаги. Спецификацию см. в таблице на последней странице.

УСТАНОВКА

Установите режущий модуль (1) на стойку (4).

Вставьте прозрачную корзину для уничтоженных компакт-дисков, DVD и пластиковых карт (3) в основную корзину для отходов (2) и плотно вставьте на стойку под режущий модуль.

Шредер готов к работе.

Для очистки контейнера для компакт-дисков (3), снимите корзину (2) со стойки (4), выдвиньте контейнер для дисков (3) и опустошите его, затем снова поставьте его на прежнее место.

Чтобы очистить основную корзину (2), снимите ее со стойки (4), выньте контейнер для дисков и пластиковых карт (3), очистите корзину от мусора, вставьте маленький контейнер и верните корзину в исходное положение на металлическую стойку (4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕПРАВИЛЬНАЯ установка корзины приведет к неправильной работе машины. Для обеспечения своевременной очистки корзина для отходов оснащена специальным синим прозрачным окошком на корпусе, это позволяет следить за уровнем отходов как в основной корзине, так и в контейнере для дисков и пластиковых карт.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключите шнур питания к электрической сети.

Нажмите на кнопку (A) – позиция FWD, индикатор “ENERGY SMART” (B) загорится через несколько секунд, затем, если машина не будет использоваться сразу, индикатор погаснет и машина перейдет в режим ожидания и не будет потреблять электроэнергию.

Уничтожитель готов к использованию.

Если кнопка (A) находится в положении “0”, то все функции выключены.

Если кнопка (A) находится в положении “REV”, измельчение бумаги или компакт-диска/пластиковых карт может быть прервано в любое время и документ или диск можно вынуть из машины.

Использование этой функции также возможно, когда индикатор (B) выключен.

• УНИЧТОЖЕНИЕ ОБЫЧНЫХ ЛИСТОВ БУМАГИ

Вставьте листы бумаги в слот на корпусе шредера Kobra +2 или Kobra +3, если индикатор (B) выключен, он загорится через несколько секунд. Машина автоматически начнет уничтожать бумагу, благодаря электронным сенсорам (C) расположенным в слоте. После уничтожения машина автоматически остановит работ у через несколько секунд.

Если количество уничтожаемой бумаги превышает допустимое значение, шредер останавливается и полностью изменяет направление вращающихся цилиндров (автоматически включается автореверс) на несколько секунд прежде, чем полностью остановиться.

Чтобы перезапустить машину, просто откройте прозрачный защитный экран (D) и в ручную поднимите защитную створку (E). Удалите всю или часть застрявшей бумаги и последовательно закройте защитную створку (E) и экран (D). Шредер перезапустится автоматически и закончит уничтожение бумаги приблизительно через 15/17 секунд.

• УНИЧТОЖЕНИЕ СКОМКАННОЙ БУМАГИ

Только модели Kobra +3 выпускаются со специальной запатентованной технологией “Through and Shred” система с автоматическим подающим механизмом (F) для того, чтобы уничтожать скомканную бумагу.

Откройте прозрачный защитный экран (D) положите скомканную бумагу в подающее устройство (F) и снова закройте защитный экран (D).

Уничтожитель запускает автоматически и остановиться приблизительно через 15/17 секунд.

ВАЖНО: УНИЧТОЖАЙТЕ ТОЛЬКО ОДИН СКОМКАННЫЙ ЛИСТ БУМАГИ ЗА ОДИН РАЗ.

Если в подающее устройство попадет больше чем 1 скомканный лист бумаги за 1 раз, машина может застопориться, автоматически включиться автореверс и остановиться через несколько секунд. В этом случае, чтобы привести шредер в рабочее состояние откройте прозрачный экран (D), в ручную поднимите защитную створку (E), удалите остатки скомканной бумаги из подающего устройства, закройте защитную створку и опустите прозрачный экран.

Машина запустится автоматически в течение одного цикла, приблизительно 15/17 секунд, будет работать в холостую, затем шредер будет готов для продолжения уничтожения скомканной бумаги.

• УНИЧТОЖЕНИЕ CD, DVD, ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

Шредеры Kobra+2 и Kobra +3 могут уничтожать компакт-диски, DVD и пластиковые карты. Для этого просто откройте прозрачный защитный экран (D), вставьте диск или карту в слот (H), расположенный в защитной створке (E) и закройте прозрачный экран (D).

Машина запустится и остановиться автоматически. Уничтожение диска длится приблизительно 15/17 секунд.

ВАЖНО: Вставляйте не более 1 диска или 1 пластиковой карты в слот (H).

Не вставляйте компакт-диски, DVD и пластиковые карты в передний слот, предназначенный для уничтожения бумаги, так как режущие лезвия для уничтожения бумаги не приспособлены для уничтожения дисков и пластиковых карт.

Чтобы предотвратить застревание бумаги, вызванное слишком большим количеством уничтожаемых листов, желательнее уничтожать меньше, чем допустимое количество бумаги за один раз. Это продлит срок службы механических частей и машины в целом.

ФУНКЦИЯ ENERGY SMART: спустя приблизительно 12 секунд после того, как уничтожитель полностью закончил работу, машина автоматически входит в режим экономии энергии. Индикатор Energy Smart (B) гаснет, понижая потребление энергии, практически до нуля. Эта функция дает ежегодную экономию энергии приблизительно 10 киловатт, сокращая на 65 кг попадание Двуокиси углерода в атмосферу (основная причина разрушения озонового слоя). Как только Вы вставите листы бумаги в слот на фронтальной части шредера, электронные сенсоры автоматически активизируются, или откроете, и снова закроете прозрачный защитный экран (D), все функции уничтожителя включатся автоматически. Индикатор Energy Smart (B) покажет, что все функции машины включены.

Прозрачный защитный экран (D) позволяет проверить процесс уничтожения в любое время, предохраняя пользователя от осколков, которые могут отколоться во время уничтожения магнитных носителей информации. Поднимающаяся защитная створка (E) служит, для того чтобы обеспечить дальнейшую безопасность пользователя и для активизации электронных сенсоров, а также для ввода листов бумаги, CD, DVD и пластиковых карты, вставленных в уничтожитель.