


Термопереплетная машина Bulros T-30



Руководство по эксплуатации

1. Необходимые инструкции

При использовании этого электрического прибора, необходимо придерживаться следующей элементарной техники безопасности во избежание замыканий и поражений электрическим током:

- Внимательно прочитайте инструкцию пункта 4. «Руководство к использованию».
- Во время работы термопереплетчика не следует прикасаться к нагревающимся элементам прибора (кроме переплетаемой папки).
- Отключайте питание после окончания работы и перед тем, как протереть прибор.
- Не подпускайте детей близко к термопереплетчику во время его работы.
- Во избежание электрических замыканий не погружайте никакие части термопереплетчика в воду или любую другую жидкость.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилок после сбоев в работе, после падений прибора и повреждений другого характера. Обратитесь в ближайший сервисный центр для осмотра, ремонта или настройки прибора.
- Не применяйте никаких приспособлений к прибору, не предусмотренных заводом-изготовителем.
- Не допускайте перегибов шнура, его прикосновения к горячим поверхностям.

2. Профилактика

- Термопереплетчик предназначен для дома и офиса. Любой ремонт, профилактика в случаях, не предусмотренных настоящей инструкцией должен производиться специальными сервисными центрами.
- Избегайте контакта прибора с водой.
- Во избежание замыканий не рекомендуется двигать прибор во время его работы.
- Протирайте сухой мягкой тряпкой.
- Запрещается чистить прибор чистящими средствами или какими-либо инструментами.

3. Руководство к использованию

- Установите панели гнезда охлаждения.
- Подключите прибор к источнику питания.

Включите прибор (переключатель I/O необходимо установить в положение I), загорится красный индикатор ожидания POWER.

После 4-6 минут нагрева прибора раздастся звуковой сигнал и загорится зеленый

индикатор готовности WARM.

- Выровняйте листы, подлежащие переплету. Затем вставьте их в термообложку.
- Поместите термообложку(и) корешками в гнездо нагрева. Вы можете одновременно переплести несколько папок.
- Переплет начался (будет гореть желтый индикатор ожидания RUN).
- Примерно через 90 сек. по окончании переплета автоматически срабатывает зуммер, подтверждающий завершение работы прерывистыми звуковыми сигналами. Выньте папку(и) и выровняйте листы. Затем поместите папку(и) в гнездо охлаждения на 2 минуты. Процесс термопереплета окончен.
- В случае необходимости повторите предыдущие 4 пункта для получения более качественного результата термопереплета.
- По окончании работы отключите питание.

5. Стандартные толщины корешков термообложек (справочная информация):

Ширина термообложки	Число переплетаемых листов
1,5 мм (1/16")	1 — 10
3,0 мм (1/8")	5 — 30
4,5 мм (3/16")	18 — 40
6,0 мм (1/4")	25 — 60
8,0 мм (5/16")	50 — 75
9,5 мм (3/8")	65 — 90
12,5 мм (1/2")	85 — 120
15,0 мм (5/8")	120 — 150
25,0 мм (1")	230 — 250

6. Техническая характеристика термопереплетчика.

Входная мощность	Переменный ток 220V, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	0,45 кВт
Время работы	3-5 минуты на 1 папку с учетом охлаждения (Время нагрева 1 папки 90 сек.)
Необходимые размеры	Бумага А4 Максимальная толщина 25 мм Максимальная ширина 297 мм

Гарантийные обязательства

Фирма гарантирует исправную работу прибора в течение 12 месяцев со дня поставки при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

После извлечения прибора из упаковочной тары сохраните, пожалуйста, упаковку и техническое описание. Гарантийные обязательства отменяются, если прибор пересылался не в заводской упаковке или были нарушены требования по эксплуатации и обслуживанию.

За нарушение работоспособности прибора вследствие неправильной транспортировки, хранения и эксплуатации, а также из-за механических повреждений и нарушения пломб, изготовитель ответственности не несет.

В случае неработоспособности прибора в период гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт в Сервисном центре.

Гарантийное соглашение

Гарантийное обслуживание не предоставляется в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона, неправильно заполненным талоном и талоном,

имеющим исправления.

- При нарушении правил использования изделия, указанных в правилах по эксплуатации.
- При наличии механических повреждений изделия.
- При наличии следов вскрытия на опломбированном изделии.

Настоящая гарантия не распространяется: на части корпуса изделия и любые другие части, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности, а так же неисправности, возникшие из-за нестабильности внешних условий или аварий электросети, Замененные дефектные части являются нашей собственностью.

Доставка неисправной техники в Сервисный центр осуществляется Владельцем и за его счет.

Гарантийный талон

Наименование: Bulros T-30

Срок гарантии 12 месяцев

Дата выпуска

Дата продажи « ___ » _____ 200 г.

М.П. организации-продавца

Внимание! При отсутствии отметки организации-продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.

По всем вопросам гарантийного и после гарантийного обслуживания, а также Ваши пожелания и предложения или в случаях возникновения конфликтных ситуаций с местным дистрибьютором обращайтесь в фирменный Сервисный центр.

Адрес Сервисного центра:

117638, г. Москва, Симферопольский проезд, д. 1

Тел. (095) 580-29-70