


**KOBRA C-100  
KOBRA C-150****Персональные уничтожители  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ****KOBRA C-100****ВНИМАНИЕ !!!**


ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТОВ:

- Проверьте, чтобы напряжение и частота Вашей электрической сети соответствовали значениям, указанным на наклейке на аппарате;
- Аппарат должен эксплуатироваться только с установленной корзиной для отходов (2);
- Не используйте данное устройство при заполненной корзине для отходов.

ОТСОЕДИНЯЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- Перед тем как очистить корзину для отходов;
- Перед снятием режущего модуля со стенда;
- Перед каждой установкой или сервисной операцией;
- Перед разборкой для ремонта.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩУЮ НАКЛЕЙКУ НА ВЕРХНЕЙ КРЫШКЕ РЕЖУЩЕГО МОДУЛЯ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОПАДАНИЯ В ЩЕЛЬ ДЛЯ РЕЗКИ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ, ГАЛУСТУКОВ ПАЛЬЦЕВ И Т.Д.



**primaoffice** ОФИСНОЕ, БАНКОВСКОЕ, КАССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Уничтожители документов    Детекторы валют  
Переплетные машины    Расходные материалы  
Резаки для бумаги    Счетчики банкнот и монет  
Ламинаторы    Напольные защитные коврики

☎ **768-41-32**    info@prima-office.ru  
www.prima-office.ru

Документ предоставлен для ознакомления.  
Любое иное использование незаконно.  
Все права принадлежат легальным правообладателям.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДЕТЬМИ.**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

KOBRA C-100 / C-150 является персональным уничтожителем бумаги для использования в домашних и офисных условиях. KOBRA C-100/ C-150 предусмотрен для уничтожения небольшого количества бумаги (4/6 листов формата A4 плотностью 70г/квм) (для C-150 – 6/8 листов) на частицы размером 3,9x20мм

## УСТАНОВКА (рис. А и рис. В)

Установите четыре колеса в отверстия внизу стойки (8).

Вставьте держатель (5) в стойку (8) и отрегулируйте высоту с помощью болта с пластмассовой головкой (4).

Вставьте пластиковый защитный щиток (3) в отверстия, расположенные по обеим бокам корзины для отходов (2).

Магнит (9) защитного щитка должен смотреть внутрь корзины для отходов (рис.В).

Поставьте режущий модуль (1) в держатель и установите корзину для отходов так, как это показано на рисунке А.

С помощью регулировочного болта (4) отрегулируйте высоту режущего модуля так, чтобы магнит (9) был бы на одном уровне с сенсором уничтожителя (10).

Аппарат теперь готов к работе.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключите шнур питания к электрической сети. Нажмите на кнопку I.

Аппарат готов к работе. Как только Вы вставите бумагу, он начнет работу благодаря датчику (7) автоматического включения/выключения. После завершения работы аппарат автоматически выключится.

Если закладывать в аппарат слишком много бумаги, то может произойти ее застревание. В этом случае Вам следует сначала нажать на кнопку O, а затем на кнопку R для включения реверса и выхода бумаги. После этого положите в уничтожитель меньшее количество бумаги и продолжайте работу.

## ВНИМАНИЕ!

Режущие ножи уничтожителя нуждаются в периодической смазке. Для этого налейте немного масла на листок бумаги и пропустите его через аппарат (рис.С).

## ВНИМАНИЕ!

Персональный уничтожитель KOBRA C-100/C-150 предусмотрен для выполнения небольших объемов работ. Не рекомендуется перегружать аппарат большим количеством бумаги, чем это предусмотрено его техническими характеристиками. Частые застревания бумаги и перегрузка приводят к срабатыванию автоматической защиты двигателя, в результате чего аппарат прекращает работу до остывания температуры двигателя до нормального уровня.

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Уничтожитель KOBRA C-100/C-150 оснащен магнитной защитной блокировкой работы в случае, когда корзина для отходов (2) выдвинута со стойки (8).

Автоматическая защита двигателя останавливает работу аппарата при перегреве. В

этом случае переключите выключатель в положение O. После охлаждения в течение приблизительно 5 минут уничтожитель снова готов к работе.

## УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Персональный уничтожитель бумаги KOBRA C-100/C-150 не требует особого ухода. Рекомендуется для поддержания высокого качества резки периодически пропускать через аппарат листок бумаги, пропитанный несколькими каплями специального масла (рис.С).




рис. А




рис. В




рис. С