

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации

Перед началом эксплуатации обязательно изучите инструкцию



VS-701 / 7020/ 1000C







JLADWORK

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

Шредер GLADWORK предназначен для уничтожения небольших количеств бумаги в малых, среднего размера помещениях или дома. Этот уничтожитель бумаги обеспечит Вас надежной функцией, приемлемой ценой и всесторонним гарантийным обслуживанием.

- 1. Перед использованием прочитайте инструкцию по эксплуатации.
- 2. Следуйте инструкции и предупреждениям, указанным на устройстве.
- 3. Не ставьте устройство вблизи нагревательных приборов.
- 4. Выключите устройство из розетки во время чистки или ремонта шнура электропитания, вилки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Вставьте сетевую вилку в розетку и установите переключатель в позицию «AUTO/ON». Устройство в состоянии ожидания. Шредер автоматически начнет работу, когда вы вставите бумагу в приемник бумаги и вернется в состояние ожидания, когда закончит переработку.
- 2. Установите переключатель в положение **«OFF»** когда необходимо очистить корзину или механизм, или если Вы не собираетесь использовать уничтожитель длительное время.
- 3. **«REV»** используется для того, чтобы помочь удалению застрявшей бумаги, путем работы двигателя в обратном направлении.
- 4. Если в ножах все еще остались куски бумаги, используйте **«REV»** и затем **«AUTO/ON»** 1-2 раза, чтобы переработать и очистить механизм (ножи) до конца.
- 5. Для долгого срока службы и бесперебойного функционирования, Вы должны помнить, что максимальная загрузка составляет 10(7) листов (80гр) за раз и рекомендовано вставлять 10(7) листов каждый раз для непрерывной переработки. Необходимо дать устройству остыть 4 минуты после непрерывной работы в течение 2-х минут для лучшей производительности.
- 6. В устройстве установлена защита от перегрева мотора и оно автоматически отключится при перегреве после продолжительной работы. Через 15 минут охлаждения устройство снова готово к работе.
- 7. Также установлено другое средство безопасности: шредер не будут работать, когда перерабатывающий механизм снят или неправильно установлен.
- 8. Пожалуйста, берегите пальцы, галстуки и другие мелкие предметы подальшеот приемника бумаги для предотвращения несчастных случаев.
- 9. Пожалуйста, не пытайтесь переработать скрепки, зажимы, ламинированные бумаги, фотографии, пластиковые пакеты или похожие материалы для предотвращения поломки режущей системы и продления срока эксплуатации прибора.
- 10. Очищайте корзину, когда она полна.

УСТАНОВКА

- 1. Снимите упаковку и установите верхнюю часть корзины в надлежа щее положение.
- 2. Вставьте сетевую вилку в розетку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VS701	VS702C	VS1000C
Тип резки	перекрёстная		
Размер фрагмента (мм)	4x25	4x25	4x55
Макс. число листов (70 г/м²)	5	7	10
Ширина захвата (мм)	230		
Уровень секретности	3	3	3
Напряжение питания (В)	220-240 (50Гц)		
Размеры, [ШхДхВ] (мм)	348x240x450		

УСТАРНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если устройство не работает, сначала проверьте следующее:

- Подключено ли устройство к розетке?
- Установлен ли переключатель в положение «ON»?
- Не забит ли механизм бумагой?
- Не перегрелся ли мотор?
- Правильно ли установлено устройство на корзине для мусора? (Переклю чатель безопасности может быть активирован только когда верхняя часть прибора соединена правильно. Из соображений безопасности, если соединение неправильное, устройство не работает.)
- Не слишком ли мягкий материал бумаги, для того, чтобы сработал датчик включения?

Если ничего не помогло, свяжитесь с сервисной службой.

Производитель:

Shenzhen Vigorhood Electronics Co..Ltd.

Vigorhood Industrial Building, Chuagye 2nd Rd., 72nd District Bao'an, Shenzhen, 518101, Guangdong, P.R.China